



Harmónia – VADÁSZBOLTOK

HASZNÁLATI, ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ ÁLLATKÁBÍTÓ FEGYVERHEZ

Az állatkábító fegyver háziállatok (elsősorban sertés) kábítására használható.

A készülék 9mm-es állatkábító patronnal működik.

A fegyver használata:

Töltés:

1. A kábító fegyvert a középső részénél levő menetes résznél szétcsavarjuk
2. A töltényűrbe helyezzük a 9mm-es állatkábító patron (lövedék nélküli)
3. Visszacavarjuk a menetes részt
4. A kábító fegyver végénél lévő rugós tagot hátrahúzzuk. Az elsütő kar megakasztja az elsütő szerkezetet.
5. A lövés leadásakor a készülék talpát a sertés homlokához szorítjuk. Az elsütő kart megnyomva megtörténik a lövés leadása.
6. A kábító tüske a készülék elején kb. 6-8 cm-re kiugrik. (Ez töri be a sertés homlok csontját. Így történik meg a kábítás.)

Ürítés:

7. A kábító fegyvert a középső résznél szétcsavarjuk, az elsütő kar végével kiemeljük a töltényűrből az elsütött állatkábító patron.

A készüléket csak megfelelő ellenállás (sertés homloka) vagy próba (fatuskó használata) esetén használhatjuk.

Ellenállás nélkül a készüléket használni TILOS! és balesetveszélyes!

Csillapító gumi cseréje:

A kábító tüskén egy csillapító gumi (cső alakú gumi) található, amely a gyakori használat mellett elfárad, ezért a cseréje kb. 50 lövés után szükséges. A készülék végén lévő menetes tányért kicsavarva hozzáférhetünk a csillapító gumihoz. A gumi kicserélése után az összeszerelés fordított sorrendben történik.

Karbantartás:

A készülék külső felületét az esetleges szennyeződéstől tisztítsuk meg (egyszerű ruha darab). Használat után korrózió ellen fegyverolajos ruhával időként át kell törölni. A kábító tüskét tisztítsuk meg a vértől, szennyeződéstől, olajos ruhával töröljük át.

Ha a fegyveren bármilyen hibát tapasztal, szakemberrel vizsgáltassa meg.