



*Harmónia* – VADÁSZBOLTOK

KEZELÉSI, ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ  
BILLENŐCSÖVŰ, GOLYÓS IZS 18-as VADÁSZFEGYVERHEZ

1.1. Mielőtt használni kezdi a fegyverét, tanulmányozza ezt az útmutatót.

1.2. Mivel folyamatosan fejlesztik a fegyvert a jobb teljesítmény és megbízhatóság miatt, változtatások történhetnek külön értesítés nélkül.

2.1. Az IZH-18 MN egycsővű golyós vadászfegyvert a közepes vadak vadászatára fejlesztették, a lőszereknek megfelelő csövekkel.

2.2. Az IZH-18MN fegyver extra sima sörétes csővel is kapható különböző űrméretekben. A .12-es sörétű verzió cserélhető chokkal is vásárolható.

3.1. A golyós fegyverek kaliberválasztéka, és egyéb paramétereit, és értékeit az 1-es és 2-es táblázatban találhatók.

3.2. A sörétes fegyverek kaliberválasztéka, és egyéb paramétereit a 3-as táblázatban találhatók.

4.1. Az IZH-18MN alkatrészeinek felsorolása a 4-es táblázatban találhatóak

Az 1-es ábrán a fegyver robbantási rajza látható.

4.2. A hüvelykivonó rendszer alkatrészeinek felsorolását az 5-ös táblázat tartalmazza. Ezek az alkatrészek csak a következőkben felsorolt kaliberekhez használhatók:  
7,62x51, 7,62x39, 5,6x39, .30-06

A 2-es ábrán a fegyver hüvelykivonó rendszere látható.

4.3. Komplet fegyvertartozékok listáját a 6-os táblázat tartalmazza.

A 3-as ábrán az Izs 18-as fegyver alkatrészeinek kapcsolódási rajza látható.

5.1. A szétszerelhető fegyver biztonságosan használható, ha a fegyver előágán található kar le van zárva. Az eltávolítható előagy ezen karszerű zárónyelvvel van csatlakoztatva. A tüzelő mechanizmus alkatrészei a tokban vannak elhelyezve. A kakas el van választva az ütőszegtől. A reteszkar felfelé történő elmozdítása lehetővé teszi a cső lenyitását és a kakas felhúzását.

5.2. A teljes biztonságot nyújtó kezelést a biztonsági eszközök és az elsütő billentyű mögött lévő biztosító gomb biztosítja.

5.3. A fegyver lehetővé teszi az ütőszeg, és a kakas rugójának feszítelenítését. Elsőnek állítsa a biztosító gombot „tüzelő állásba” mozdítsa a reteszkart felfelé, és az elsütőbillentyűt nyomva tartva, finoman zárja fel a csövet.

**Ez a procedúra nem megengedett akkor, ha lőszer van a töltényűrben.**

5.4. A fegyver lehetővé teszi az irányzékok beállítását.

Ahhoz, hogy az első irányzéken a magassági beállítást elvégezze, húzza le az első irányzékot a hüvelykujjával, és csavarja ki a beállító anyacsavart (diót). Csavarja a beállító csavart balra, hogy alacsonyabbá tegye az első irányzékot, és hogy elkerülje a központi célzó-pont felfelé történő elmozdulását.

Csavarja a beállító csavart jobbra, hogy fentebb emelje az első irányzékot, és hogy lefelé mozdítsa el a központi pontot.

A hátsó irányzék beállítása előtt, lazítsa meg a hátsó irányzék csavarját, és mozgassa meg. A központi irány elmozdul balra, ha a csavart is balra mozdítják. Jobbra tolódik az irány, ha a csavart jobbra mozdítják.

6.1. Legyen megfontolt fegyverhasználat során. Mindig tekintse úgy fegyverét, mint amelyik meg van töltve, lövésre kész állapotban van.

6.2. Ne használjon olyan lőszeret, amelyeknek a nyomása magasabb, mint amit a használati útmutatóban jeleznek.

6.3. Ne lőjön olyan lőszerrel, amelynek az átmérője nagyobb mint a fegyvercső belső átmérője.

7.1. A megfelelő kezelés és az időnkénti karbantartás hosszú élettartamot, és tökéletes funkcionális biztosit.

7.2. Ne használjon olyan lőszeret, amelyek nehezen mennek be a töltényűrbe, mivel ezek nagyobb erőt igényelnek a cső zárásánál, és nyitásánál.

7.3. Finoman nyissa és zárja a csövet mindkét kezét használva. A hirtelen, erős nyitás/zárás egy idő után a tok és a cső közötti kapcsolat lazulását eredményezheti.

7.4. Ne hagyja a kakast, és az ütőszeg felhúzott állapotban, ha nem szükséges, mivel így az ütőszeg élettartama meg fog rövidülni. A puska könnyű szétszerelési jellemzőkkel rendelkezik.

7.5. Ne üsse a puska csövét, hogy a horpadásokat elkerülhesse.

7.6. Ahhoz, hogy vaklövést produkáljon, helyezzen be üres lőszeret, gyutaccsal, Mivel a csövet károsíthatják a gyutacs elsütése után megmaradt lerakódások, azonnal tisztítsa meg a fegyvert.

7.7. Tartsa a fegyver szerkezeti elemeit jó állapotban, tisztán és olajozottan. Tartsa fejben, hogy a cső azért nem krómozott, hogy nagy pontosságú legyen, ezért használat után tisztítást, és olajozást igényel. Bizonyosodjon meg róla, hogy a cső, a csőkampók, és az érintkező felületek közötti részek, a hüvelyvonó tiszta és olajozott legyen.

7.8. Használjon puha ruhaanyagot, kócot, lenből készült kócot, vagy pamutot a tisztításhoz. A tisztítóanyagnak nem szabad piszkot, szennyeződést tartalmaznia.

7.9. Tisztítsa meg a fegyverét közvetlenül a használat után. Télen használat után néhány óráig tartsa a fegyvert szobahőmérsékleten, aztán tisztítsa meg. Törölje a csövet a töltényűrtől a cső végéig. Távolítsa el a tisztítóruhát a csövön keresztül. Soha ne tolja vissza ellentétes irányba, a csőbe.

7.10. A megelőző karbantartásnál (átvizsgálás, tisztítás, olajozás), csak 3 részt távolítson el: nevezetesen a csövet, a az előagyat, és a tokot a tussal együtt.

A komplett szétszerelést csak szakemberrel végeztesse !

A szakember a következő utasítások szerint végezze el a szétszerelést, ha szükséges:

7.10.1. Csavarja ki a tusból a facsavarokat, és távolítsa el.

7.10.2. Csavarja ki a 21-es (3-as ábra) csavart, és válassza le a tust a tokról.

7.10.3. Szerelje szét a elsütő mechanizmust (3-as ábra) a következők szerint:

- Biztosítsa ki a kakast (6), hogy a a 10-es főrugót ki tudja nyomni.
- Helyezzen be egy 1-1,5mm átmérőjű „anyagot” a lyukba.
- Engedje ki a kakast, és távolítsa el a tolórészt a rugóval együtt.

7.10.4. Válassza le a kakast (5) a tokról (11) kiszedve a 3-as szöveget (3-as ábra). A következő szétszerelési procedúra egyszerű, és nem kíván speciális tájékoztatást.

7.10.5. A célzó eszközök szétszereléséhez, a következőket kell kivitelezni.

- Az első irányzékot a helyén tartva (5) (1-es ábra) üsse ki az első irányzék szeget (53)
- Távolítsa el az első irányzékot és a rugót (55)
- Távolítsa el a beállító csavart (52)
- Távolítsa el a csavart (59)
- Szedje ki a hátsó irányzék talpat (56) az 58-as alkatrészt, és a hátsó irányzékot (57)

7.11. Szerelje össze a fegyvert az ellentétes sorrendben.

7.12. A tusnak szorosan kell illeszkednie a tokkal. Ajánlatos időnként meghúzni a csavarokat, különösen a fegyver használatának kezdeti szakaszában.

7.13. Hogy elkerülje a hüvelyvonó rugó és a kakasrugó elhasználódását, a fentebb leírt módon gondoskodjon a feszítelenítésről. Tárolja a fegyvert száraz helyen.

**A fegyver esetleges meghibásodása esetén forduljon szakemberhez!**