



## KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

### VEGYES (GOLYÓS ÉS SÖRÉTES) CSÖVŰ (BOCK-BÜCHS) HÁROMCSÖVŰ (DRILLING) valamint EGYCSÖVŰ (KIPLAUF) VADÁSZPUSKÁKHOZ.

#### Kezelés:

Az egycsővű golyós billenőcsövű fegyverek, mint a nevük is mutatja egy golyós csővel vannak szerelve. A bock-büchs puskák egy sörétes és egy golyós csőből álló csőpárral rendelkeznek. A drillingek 3 csövűek, többnyire két sörétes és egy golyós cső összeépítésével. Általában 3 fődarabból állnak: egyesített csövek, tus a zárszerkezettel és előagy.

Az előagy levétele után a szerelt csövek a retesz (kulcs) oldása után a csap körül lebillentve (letörve) kiemelhetők. Összerakásnál a csőkampó férőhelyét a csapra illesztjük letört csőállásban, majd a kulcsot oldva a csövet helyére billentjük. Az előagy felrakásánál ügyeljünk, hogy a szerelt zárttest kiálló alkatrészei a megfelelő hornyokba kerüljenek. Egyes cseh típusoknál (ZH típus) a rögzítőcsap rugós végének benyomása után vehető ki a csőpár, a cső letörése után.

Több golyós cső elsütőszerkezete gyorsítóval (Schneller) is fel van szerelve. Ezek a golyós cső elsütőszerkezetét működtető billentyű előretolásával hozhatók működésre kész állapotba. Felhúzásuk csak közvetlenül a lövés leadása előtt célszerű. Hatásukra az elsütőbillentyű egészen kis erővel működtethető. Ha a lövést mégsem adjuk le akkor a gyorsítót a cső letörése után a billentyű meghúzásával hatástalanítjuk. A drillingeknél a 3 cső működtetéséhez csak két billentyű van, az egyik sörétes csőnek külön, a másik sörétes és a golyós cső a sorrendváltóval beállítható sorrendben működtethető. A jelölések: K (kugel) a golyós, S (schrot) a sörétes cső működtetéséhez.

#### Karbantartás:

A fegyvert használat előtt ellenőrizni kell. Meg kell győződni, hogy a cső furata üres és tiszta-e, valamint a működés és a biztosítás is megfelelő-e. Használat után a fegyvert fődarabjaira szét kell szedni és megtisztítani főleg a működő (súrlódó) felületeken. Hideg időben célszerű megvárni, amíg a fegyver átveszi a szoba hőmérsékletét. A csőfuratot a töltényűr felől puha, tiszta ronggyal vagy kóccal vagy filckoronggal kell áttörölni. Ha a csőben ólomlerakódást talál ezt spirál vagy rézhuzal kefével vagy erős bezsírozott szörkefével el kell távolítani, mert alatta megindul a csőfal korróziója. Tisztítás után savmentes fegyverolajjal át kell törölni a csövet (kívül és belül) és a működő felületeket, erre a célra a szaküzletekben könnyen kezelhető spray-k is kaphatók.

#### Tárolás:

A fegyvert megtisztítva, leolajozva száraz helyen kell tárolni. A kakasokat le kell eresztetni nehogy a rugók összeüljenek. Célszerű legalább a cső furatát időnként ellenőrizni, mert a lecsapódott pára vagy egyéb szennyeződés korróziót indíthat el.

Mielőtt a fegyvert újra használjuk, tiszta ronggyal húzzuk ki a csőből az olajat!

Az új puskáknál célszerű az első 20-50 lövést egyesével leadni, hogy az automatika kellőképpen "bejáródjon".

**A fegyver esetleges meghibásodása esetén forduljon szakemberhez!**