



KEZELÉSI ÚTMUTATÓ TÁVCSÖVEKHEZ

A távcső használata

Szemtávolság beállítása:

Tartsa mindkét kezével a távcsövet és úgy mozgassa, hogy csak egy kör kerüljön a látmezejébe. A beállítást, mely az ön szemének megfelel, a PD skálán (PD Scale) találja meg, középen. A későbbi használat érdekében jegyezze meg ezt az állást.

Finombeállítás:

1. Hunyja be jobb szemét, és a tárgyat csak bal szemével figyelje. A középső beállítócsavar mozgásával állítsa be úgy a távcsövet, hogy éles és tiszta képet kapjon.
2. Nyissa ki a jobb szemét és csukja be a balt. A jobboldali csövet mozgassa egészen addig, amíg éles képet nem lát. Jegyezze meg magának a dioptria skálán az állást a későbbi használatához.
3. Most mindkét oldalt élesre állította már csak a középső csavar mozgására van szüksége a különböző távolságban lévő megfigyelési objektumok képének élesre állításához.

Gumi szemkagyló

Alkalmazása szemüvegeseknek ajánlatos. Hajtsa le a szemkagylót, ha szemüveget használ. Megkönnyíti a megfigyelést és nagyítja a látómezőt.

A távcső ápolása:

A távcsövet porvédő sapkával látták el. Ezt mindig tegye vissza, ha nem használja a készüléket.

Ha a lencsét tisztítja, mindig csak a készülékhez járó tisztítókendőt használja, vagy egy nagyon puha csomómentes kendőt.

Ha por marad a lencsén, nedvesítse meg a kendőt tiszta isopropyl, nagy tisztaságú alkohollal.

FONTOS!

Soha ne szedje szét távcsövét, ha tisztítani akarja!

Figyelem!

Ha hosszan napba néz, szeme károsodhat. Ezt se a távcsővel, se szabad szemmel ne tegye!