



Harmónia – VADÁSZBOLTOK

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
MEREVCŐVŰ GOLYÓS VADÁSZFEGYVEREK

Kezelés, karbantartás:

A fegyver kézbevételekor első és legfontosabb teendő, megbizonyosodni, hogy a tárban és a töltényűrben nincs-e lőszer. Használat előtt, az első lövés pontossága érdekében az olajtól a csövet meg kell tisztítani, ügyelve arra, hogy ne maradjon a furatban idegen anyag, mert az csődudort, csőrobbanást is okozhat.

A lőfegyver csőretöltése után azonnal biztosítani kell és csak a lövés leadása előtt szabad csak kibiztosítani.

Használat után a fegyvert kívánatos megtisztítani, átolajozni. A cső furatát csak a töltényűr felől szabad "kihúzni". Célszerű műanyag bevonatos tisztítóvesszőt használni.

A zárdugattyút és a tokot is alaposan tisztítsuk meg, utána - különösen a csúszófelületeket - olajozzuk be.

Tárolás:

A fegyvert megtisztítva, leolajozva száraz helyen kell tárolni. A kakasokat le kell eresztetni nehogy a rugók összeüljenek. Célszerű legalább a cső furatát időnként ellenőrizni, mert a lecsapódott pára vagy egyéb szennyeződés korróziót indíthat el.

Mielőtt a fegyvert újra használjuk, tiszta ronggyal húzzuk ki a csőből az olajat!

Az új puskáknál célszerű az első 20-50 lövést egyesével leadni, hogy az automatika kellőképpen "bejáródjon".

A fegyver esetleges meghibásodása esetén forduljon szakemberhez!