



Harmónia – VADÁSZBOLTOK

KEZELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ ÖNTÖLTŐ SÖRÉTES VADÁSZPUSKÁKHOZ

Az öntöltő sörétes vadászpuskák lövés után a cső és a zárszerkezet hátramoszgása közben kivetik az ellőtt lőszer hüvelyét és a zár csukódása közben a tárból újabb löszert vezetnek a töltényűrbe.

Kezelés:

Az öntöltő sörétes vadászpuskák 3 fődarabra - cső, előagy és tusa a zárszerkezettel - szedhetők szét. Ehhez a zár felakadásáig történő hátrahúzása után, a tusaborítóra állított fegyver csövét a tusa felé nyomva az előagy végen lévő recés csavart kell oldani, majd az előagyat a cső eleje felé kell húzni. Ezután a cső előre lehúzható. Ügyeljünk a cső alatt lévő táron, a rugó előtt elhelyezett gyűrűkre, illetve alátétekre, ezek helyzete és sorrendje lényeges.

A puská összerakása értelemsszerűen, fordított sorrendben történik. A hátrahúzott zárszerkezetet a zárttest oldalán lévő gomb megnyomásával engedhetjük vissza a helyére. Célszerű eközben a zárat kézzel (a karnál fogva) fékezni, illetve lassan a helyére engedni. A zárat is előre engedő gomb megnyomása után az adogatónyelv feltolható és a löszereket (általában 5 db-ot) ekkor lehet a tárba helyezni. A tárat egy külön retesszel biztosítani is lehet, ekkor nem ad ki löszert. Az el nem lőtt löszereket a zárszerkezet kézzel történő hátrahúzásával lehet egyenként kiüríteni a puskából.

Karbantartás:

A fegyvert használat előtt ellenőrizni kell. Meg kell győződni, hogy a cső furata üres és tiszta-e, valamint a működés és a biztosítás is megfelelő-e. Használat után a fegyvert fődarabjaira szét kell szedni és megtisztítani főleg a működő (súrlódó) felületeken. Hideg időben célszerű megvárni, amíg a fegyver átveszi a szoba hőmérsékletét. A csőfuratot a töltényűr felől puha, tiszta ronggyal vagy kóccal vagy filckoronggal kell áttörölni. Ha a csőben ólomlerakódást talál ezt spirál vagy rézhuzal kefével vagy erős bezsírozott szörkefével el kell távolítani, mert alatta megindul a csőfal korróziója. Tisztítás után savmentes fegyverolajjal át kell törölni a csövet (kívül és belül) és a működő felületeket, erre a célra a szaküzletekben könnyen kezelhető spray-k is kaphatók.

Tárolás:

A fegyvert megtisztítva, leolajozva száraz helyen kell tárolni. A kakasokat le kell eresztetni nehogy a rugók összeüljenek. Célszerű legalább a cső furatát időnként ellenőrizni, mert a lecsapódott pára vagy egyéb szennyeződés korróziót indíthat el.

Mielőtt a fegyvert újra használjuk, tiszta ronggyal húzzuk ki a csőből az olajat!

Az új puskáknál célszerű az első 20-50 lövést egyesével leadni, hogy az automatika kellőképpen "bejáródjon".

A fegyver esetleges meghibásodása esetén forduljon szakemberhez!